

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ С AMT GR-4

Переключение и настройка устройства осуществляется с помощью кнопок ножных переключателей на передней панели устройства. Различается несколько видов нажатий:

1. Короткое нажатие одной кнопки (время удержания кнопок не должно превышать 1,5с):
 - кнопки 1...4 в режиме А переключают программы (заранее предустановленный набор активных петель); в режиме настройки программ - включают/выключают соответствующие петли;
 - кнопки 1...4 в режиме В включают/выключают соответствующую петлю;
 - кнопка MUTE включает режим приглушения сигнала и одновременно активирует выход на цифровой тюнер TUNER (действует в момент отжатия кнопки); в режиме настройки – выход из настройки без сохранения изменений;
2. Одновременное нажатие кнопки MUTE и кнопки 3 или 4 (кнопка MUTE нажимается первой!) – доступ к дополнительным функциям прибора:
 - MUTE + 3: включение/выключение дополнительного буферного каскада во входной цепи устройства. Включение/выключение буферного каскада не является программируемой функцией;
 - MUTE + 4: переключение алгоритма основного режима работы – А (программируемый), В (произвольный). В режиме В индикатор "buffer" мигает.
3. Длинное нажатие одной кнопки 1...4 (время нажатия превышает 1,5с) в режиме А – вход в режим настройки программы. После входа в этот режим мигают индикаторы MUTE, и индикатор номера настраиваемой в данный момент программы. Нажатием кнопок 1...4 включаются/выключаются соответствующие петли. Включение петель можно контролировать по верхнему ряду индикаторов. Для подтверждения изменения настройки произвести длинное нажатие (более 1,5с) кнопки с номером настраиваемой программы, при этом индикатор этой программы несколько раз быстро мигнет, подтверждая сохранение настройки. Для выхода из настройки без сохранения изменения нажать MUTE, устройство при этом немедленно вернется в основной режим работы.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

Для восстановления заводских настроек необходимо выполнить следующую последовательность операций:

1. Выключить прибор, переведя клавишу POWER на задней панели устройства в положение OFF;
2. Нажать кнопку MUTE и, не отпуская ее, переключить клавишу POWER в положение ON. При этом индикаторы 1...4 несколько раз мигнут, что свидетельствует об успешной загрузке заводских настроек.

ВНИМАНИЕ! Все пользовательские установки будут безвозвратно уничтожены!

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА AMT GR-4

