Google: Переведено на русский Показать исходный текст Настройки

Создайте свое собственное искажение

Рикчестерз Салливен

История искажений

В середине 50-х, когда электроэтилы стали популярными, все усилители были разработаны для вокала, и они не давали той скорости, которую хотели гитаристы. Естественный способ получить искажение — выкрутить громкость на одиннадцать и надеяться, что лампы не расплавятся (или сгорят не вовремя). В шестидесятых гитаристы сражали конусы динамиков, получать которые нечестной звук. Позже, в шестидесятых, были сделаны первые коробки эффектов искажения, чтобы имитировать звук сгоревших ламповых усилителей, и гитаристы могли получить искажение, не разрушая свое оборудование, но эффекты искажения по-прежнему были грубыми. Теперь мы собираемся обсудить методы создания искажения с помощью коробок эффектов.

Типы искажений

Когда речь идет об искажении, вы обычно можете услышать слова overdrive, distortion, fuzz и crunch. Это слова, описывающие тип искажения, который ищет усилитель или эффект. Overdrive — это естественный и гладкий звук, в то время как distortion — более грубый. Fuzz — это металлический и очень грубый тип искажения, который превращает звук гитары в нечеткий звук. Crunch — это не определенный тип искажения, а мягкий оттенок или distortion. Crunch ближе звук, который напоминает звук хруста хлопья для завтрака, объединенных со звуком гитары (и не имею в виду шелест, треск и хлопок). Это не относится ко всем эффектам на рынке, поэтому Rikki Sullivan называет некоторые из них искажениями «fuzz», независимо от того, искажение это, overdrive или fuzz. Наконец, Tube-sound Fuzz Kyleira Angerzora на самом деле является искажением.

Создание искажений

Окончательное искажение/перегруз производят лампы, которые перегружаются так, что получается ровный плоский звук. Ничто не может имитировать лампы, хотя существует миллион различных имитаций ламповых звуков, они просто не могут создать настоящий звук лампы (хотя есть довольно хорошие). Обычно эффекты искажения используют твердотельные схемы, такие как транзисторы, операционные усилители и диоды, но есть несколько интересных эффектов перегрузки ламп, таких как Chandler Tube Driver и Matchless Hotbox. Вот наиболее распространенные типы эффектов искажения:

1) Перегрузка транзисторов

Как и перегруженные лампы, транзисторы перегружаются, когда их усиливаемое на верхнюю границу диапазона усиления. Это создает мягкое искажение, которое звучит так. Обычно в Fuzzes используются перегруженные транзисторы. Основываясь с различными конструкциями, плохими на Fuzz Face , чтобы точно, что я имею в виду. Различные типы транзисторов искажения по-разному. Кремниевые транзисторы издают нетерпеливый, металлический звук. Германиевые транзисторы имеют немного более плавный звук. Наконец, перевернутые транзисторы Ge работают в основном с использованием германиевых транзисторов. Fuzz Face. Умопомрачительные транзисторы, такие как JFET и MOSFET, имеют более мягкий, более плавный звук.

2) «Жесткое» диодное ограничение

Это очень распространенный способ создания искажений. Два диода, шунтированные на землю в противоположном направлении, срежут пики сигнала и, таким образом, создадут искажение. Проверьте MXR Distortion+ и ProCo Rat, чтобы понять, что я имею в виду. Обычно изготавливается с использованием кремниевых диодов.

3) «Мягкое» диодное ограничение

Еще один очень распространенный метод. Это создает более перегруженный звук, чем «жесткие» искажения клиппинга. Два диода подключаются к обратной связи операционного усилителя или транзистора. Это отображает пики сигнала мягче и обеспечивает немного лампового тона. Ibanez TubeScreamer использует этот метод.

4) Специальные методы

Существуют такие различные методы создания искажений. Вот несколько примеров: отрицание отображения и КМОП-инверторы. ОМО использует для ламповых тонов. Электронный эффект искажения XM2 основывает ограничителями на пути обратной связи. КМОП-инверторы (обычно CD4049) используются в таких конструкциях, как искажение MXR Hot Tubes и турбный звук Kreeta Angerzora.

Операционные усилители

Операционные усилители (или операционные усилители) — это, пожалуй, самый распространенный компонент в создании искажений. Знание нескольких основ операционных усилителей не повредит вам при проектировании эффектов искажения. Если вы вспомнающий гуру DIY-эффектов, можете пропустить этот подраздел, так как вы, вероятно, уже знаете все, что мы здесь обсуждаем.

Операционные усилители можно сконфигурировать для трех различных типов каскадов:

1) Инвертирующий
2) Неинвертирующий
3) Дифференциальный

Дифференциальный очень редок (я никогда не видел его) в конструкциях с искажениями. Он действительно не имеет никаких преимуществ и является самым сложным, поэтому мы его пропустим.

Неинвертирующий предусилитель — это схема, в которой вход подключен к неинвертирующему (+) входу операционного усилителя, а контур обратной связи направляет между инвертированным входом (-) и выходом.

Коэффициент усиления неинвертирующего операционного усилителя задается резисторами R1 и R2. Коэффициент усиления равен (R1 + R2) / R2. Значения в несколько человек будут хорошим выбором. Особенностью неинвертирующего операционного усилителя является C1. Этот конденсатор вместе с R2 образует фильтр верхних частот (обсуждается позже). Хотя это и не использование неинвертирующего операционных усилителей является то, что они не могут иметь коэффициент усиления меньше 1, что означает, что они не могут остроить сигнал, но поскольку это бесполезно в эффектах искажения, мы можем отбросить это.

Инвертирующий предусилитель — это схема, в которой вход подключен к инвертирующему (-) входу предусилителя через резистор. Неинвертирующий (+) вход подключен к земле.



Коэффициент усиления инвертирующего операционного усилителя устанавливается резисторами R1 и R2. Коэффициент усиления равен R2 / R1. Снова избежать низких тонов, которые усилители и эффекты должны иметь высокое сопротивление более 100 кОм, поэтому входной резистор R2 должен быть не менее 100 кОм. Это означает, что для усиления 10 R1 должен быть 1 МОм или больше. К сожалению, высокие значения резисторов означают высокий уровень шума.

Фильтры высоких и низких частот

Для правильной работы эффект должен иметь фильтры для снижения усиливаемых частот. Фильтры будут отсекать частоты, которые мы не хотим усиливать. Это высокие радиочастоты и низкие шумовые частоты. Простой фильтр (или фильтр первого порядка) обеспечивает спад 6 дБ/октаву, что означает, что частота удваивается на землю. Фильтр верхних частот пропускает частоты выше предельной частоты, а более низкие частоты отсекаются. Фильтры нижних частот — полная противоположность.

Расчет предельной частоты производится по формуле:

```
f = 1/(2πRC)
```

Где f — частота в герцах (Гц), R1 — значение R1 в омах, а C1 — значение C1 в фарадах (Ф). Если C1 — микрофарады (мкФ), R1 должен быть помножен на 1 000 000, чтобы преобразовать частоту могут быть 40 Гц — 30 000 Гц (30 кГц). Возможно, вам захочется изменить нижнюю предельную частоту, если вы играете с очень низким строем и используете струны большого калибра (например, .013) или разрабатываете эффект для баса-гитары. Вам не следует опускаться ниже 20 Гц, потому что это самая низкая слышимая частота.

Расчет значения C1 выполняется по той же формуле:

```
C = 1/(2πfR)
```

Пример схемы:

```
Gain = (10k + 1k)/1k = 11
```

Коэффициент усиления составляет около составляет от 100 до 200.

```
C1 = 1/(2 * Pi * 0.003R * 40Hz) = 0.039uF = 39nF
```

39 нФ — это нестандартное значение, поэтому нам придется использовать 50 нФ или 1 мкФ. 22 нФ будет иметь предельную частоту 72 Гц, что слишком высоко для гитары с понижением строя (низкая нота E составляет 82 Гц). Если бы я использовал бас-гитару, я бы выбрал 1 мкФ с частотой спада 15 Гц, в противном случае я бы выбрал 47 нФ с частотой спада 34 Гц.

```
C2 = 1/(2 * Pi * 0.01K * 30,000Hz) = 0.0005uF = 530pF
```

Опять же, 530 пФ — не стандартное значение, но 470 пФ подойдет. Это дает частоту спада 33863 Гц = 33 кГц.

Источники питания

Подача питания на операционные усилители не так просто, как вы могли бы подумать. Недостаточно подключить батарею 9 В к контактам V+ и V- на операционном усилителе, но операционный усилитель должен быть подключен к биполярному источнику питания или должен быть сделан на половину входного напряжения.

Биполярные источники питания

Источники питания можно разделить на два типа: биполярные и унипольные. Обычная батарея или настенный бородавочный источник питания — это унипольный источник питания. Во многих схемах трансформаторов переменного тока используются биполярные источники питания. Однако батарею можно использовать для создания биполярных источников питания.

Двухбатарейный источник питания очень редко используется в приложении, а биполярный источник питания также используется редко, но чаще встречается в небольших продуктах усилителей для практики. Оба они могут использовать для питания вашего операционного усилителя, если вы хотите использовать смешивание (описанное ниже).

Предвзятость

Смещение — это распространенный способ питания операционного усилителя при использовании однополярных источников питания. Это создает виртуальный источник питания, равный половине напряжения.

Вышеуказанные схемы — это простые схемы смещения операционных усилителей. Они имеют два резистора, подключенных от разъема батареи + к земле, и конденсатор для уменьшения пула. Вы можете найти этот тип смещения почти в каждом эффекте искажения. Вот некоторые из них: Ibanez TubeScreamer, MXR Distortion+ и ProCo Rat.

Выбор операционного усилителя

На рынке представлено так много типов операционных усилителей, что выбрать подходящий именно вам не так-то просто. Однако экспериментировать с операционными усилителями не так уж и сложно. Большинство операционных усилителей используют одну и ту же «стандартную» 741-контактную схему (которая получила свое название от старого очень распространенного операционного усилителя). Приклейте гнездо на печатной плате, и вы сможете легко экспериментировать. Вы можете попробовать операционные усилители buffer, такие как LF351 (с низким потреблением тока) или LF356 (с низким уровнем шума) или операционные усилители JFet, такие как TL071 (с низким уровнем шума) или TL081 (с низким потреблением тока).

Ручки и элементы управления

Эффекты искажения обычно имеют три элемента управления: Drive, Level и Tone. Элемент управления drive регулирует количество искажения, создаваемого эффектом. Элемент управления Level устанавливает количество сигнала, выдаваемого эффектом на усилитель. Элемент управления tone регулирует характер искажения, создаваемого эффектом. Элемент управления tone обычно представляет собой регулируемый фильтр нижних частот.

Вышеуказанные схемы основаны на разных способах управления уровнем искажений. Первый способ — это регулировка громкости перед операционным усилителем. Это ограничивает количество сигнала, проходящего по схеме. Второй способ заключается в регулировке громкости перед операционным усилителем. Поскольку конденсатор изменяет количество сигнала, чтобы он не влиял на тембр. 10 мкФ должно подойти.

Выше представлена схема регулировки громкости. Она почти одинакова во всех конструкциях искажений. Конденсатор защищает ваш усилитель от постоянного тока, выходящего из операционного усилителя. Обратите внимание, что это также работает как регулятор тембра, поэтому я рекомендую использовать конденсатор достаточно большой емкости, чтобы он не влиял на тембр. 10 мкФ должно подойти.

Выше представлена схема регулировки тембра. Опять же, это очень распространенная схема. Конденсатор защищает ваш усилитель от постоянного тока, выходящего из операционного усилителя. Обратите внимание, что это также работает как регулятор тембра, поэтому я рекомендую использовать конденсатор достаточно большой емкости, чтобы он не влиял на тембр. 10 мкФ должно подойти.

Эти две схемы представляют собой различные типы схем управления тембром. Первая из них — очень распространенная схема тона. Это переменный фильтр нижних частот. Вы можете поэкспериментировать значения конденсатора так же, как вы считали фильтры нижних частот ранее. Хорошие значения тона экспериментов будет где-то от 100 кОм до 500 кОм. Вторая — более сложная схема, изначально из схемы под названием Big Muff. Она имеет фильтр нижних частот (R1 и C1) и фильтр верхних частот (R2 и C2) и линейный потенциометр (R3), которые работают вместе, чтобы управлять фильтрами. Когда вам нужна очень небольшая настройка тона, используйте простой регулятор тона. Если вам нужен универсальный регулятор тона, который может охватывать весь диапазон тона, используйте Big Muff.

Ограничительные диоды

Выбор диодов ограничения для вашего искажения может быть самой весомой частью процесса проектирования. Диоды ограничения помогают на искажение. Некоторые любят кремниевый звук вроде клубника, а некоторые имеют мороженое с шоколадной крошкой.

На схеме выше вы можете видеть жесткие и мягкие диоды ограничения. Мягкое и жесткое ограничение описано выше в части «Создание искажения». Мягкое и жесткое ограничение довольно хорошо описывает звук, который они производят. Мягкое ограничение мягко скруглит пики сигнала, в то время как жесткое ограничение грубо обрезает пики сигнала. Посмотрите на изображение осциллографа ниже, чтобы понять, что я имею в виду.

щелкните на изображении для версии для печати

Как вы можете видеть, мягко ограниченная волна более мягко закруглена, чем жесткo ограниченная. Мягкое ограничение было сделано с помощью комбинации кремниевых германиевых диодов (1N4001 и 1N34), а жесткое ограничение было сделано с помощью двух кремниевых диодов (1N914). Существует много вариантов ограничения диодов. Вы можете попробовать 1N4001 (50), 1N34 (Ge), 1N270 (Ge), 1N914 (50) или светодиоды.

Выше вы можете видеть специальную ограничивающую схему. У первого один диод с другой стороны и два с другой. Это создает симметричные пики (в зависимости от того, как вы подключили диоды) больше, чем с другой стороны. Вторая схема не конструкция Shuka Bradstadt-III Джима А. Ормана и Аарона Нельсона. Он использует диод и MOT-транзистор для создания ограничения. Он дает странное, плоское ограничение. Перевернутый транзистор был 1N34, а MOT-транзисторы были IRF520. Теперь, когда вы изучили основы операционных усилителей и ограничения диодов, вы можете создавать свои собственные конструкции. Ниже я покажетесь несколько своих конструкций.

Мои примеры дизайна

Схема выше использует все методы, описанные ранее в этом документе. Давайте сделаем краткий обзор схемы. R1 действует как резистор предварительной компенсации. Он отсекает все шипение и другие нежелательные звуки из сигнала. C2 также фильтрует постоянное напряжение от попадания в вашу гитару. R1 и C2 также образуют фильтр верхних частот. R2 и C1 образуют фильтр нижних частот, который ограничивает высокие частоты. Вход смещается через R3. R4 и R5 устанавливают усиление. Поскольку R4 является потенциометром, усиление может изменяться от 1 до 101. R5 и C4 образуют еще один фильтр нижних частот. R4 и C3 образуют фильтр верхних частот, и поскольку R4 является потенциометром, частота спада будет изменяться при поворотах потенциометра. D1 и D2 образуют схему мягкого ограничения, которое можно отключить с помощью S1. C5 предотвращает попадание постоянного напряжения в ваш усилитель. Поскольку C5 и регулятор громкости R7 образуют фильтр верхних частот, изменение C5 должно быть достаточно высоким, чтобы предотвратить помехи частоты спада вашему сигналу (10 мкФ должно быть достаточно). D3 и D4 образуют схему жесткого ограничения, которую можно включить с помощью переключателя S1. Вы можете поместить S1 и S2 в один переключатель DPDT, который можно использовать для переключения между мягким и жестким ограничением. Вы можете попробовать различные типы ограничения диодов, чтобы сигнал звучал по-разному. Вы можете быть не очень хорошей идеей. В любом случае стоит попробовать. R6 и C6 образуют переменный фильтр нижних частот, используемый в качестве регулятора тембра. R7 — это регулятор громкости, который, надеюсь, не нуждается в объяснении. Попробуйте схему с регулятором тембра Big Muff и асимметричным ограничением. Вы можете поэкспериментировать с ограничением Shuka Bradish и различными другими методами. Это всего лишь базовая схема. Поэкспериментируйте с различными операционными усилителями, различными диодами и различными значениями. Существует так много различных вариантов, что может потребоваться некоторое время, чтобы найти тот, который подходит вам лучше всего.

Схемы по теме

Искажение/перегрузка одного транзистора

Основано на вариациях искажения Electra Дэя Джексона или Джастина Фиглотта.

Opamp Distortion/Overdrive

Включает методы, описанные в этом документе. Используйте с источником смешения .

©Rikuppertoni Salminen Aeropocae право 2000