

Adjusting the master tempo. Стр. 55

Регулировка основного темпа.

Можно настроить темп, используемый ритмами, лупером, эффектами задержки и некоторыми эффектами модуляции.




1. Нажмите  на экране меню.

2. Отрегулируйте темп.



Это  показывает текущий темп. Коснитесь, чтобы открыть клавиатуру, что позволяет напрямую вводить темп.

Повернуть или перетащите ручку настроить темп.



Коснитесь этого  несколько раз, чтобы установить темп на скорости постукивающего интервала.



Повернуть или перетащите ручку  настроить темп.

НАМЕКАТЬ

- Темп может быть установлен от 40 до 250 ♩ в минуту.
- Темп также можно установить повторным нажатием с интервалами. Темп отображается на сенсорном экране пока задается темп.

Сенсорный экран

