


Micro Chorus


Настройки

Speed - скорость генератора, задающая время задержки (модуляция сигнала).


Depth - глубина модуляции.




Polyphonic




Kurt liked it




Zero gravity



Vibration



Deep inside



Falling slowly

Питание



Внимание! Внутри педали, установлена свежая батарея «Крона 9в». Вы можете использовать эффект, сразу же из коробки!



При использовании внешнего источника питания (диаметр центрального штырька педали 2,1 мм, отрицательный центр, 9в) рекомендуется использовать стабилизированный блок питания, что бы избежать жуткого гула либо других помех.

Несмотря на то, что педаль питается от довольно низкого напряжения, вы должны соблюдать правила техники безопасности. При замене батареи, отсоедините входной джек и отключите педаль от стороннего источника питания. Не проверяйте заряд батареи на язык — это может вызвать раздражение либо ожог тканей.