



Варианты подключения педали «The Truth»


1. Режим лупера. Петля «LOOP» - цепь эффектов, при отключении петли (нажатие на футсвич) - байпас цепи. Для включения цепи из нескольких эффектов одним нажатием, либо для работы с эффектами, имеющими «горячий» байпас, для устранения его влияния на звук.




2. Режим работы с тюнером. «Send» - выход на тюнер, при нажатии на футсвич происходит «mute» сигнала (громкость «в ноль»), тюнер работает. Для тихой настройки, позволяет использовать любой тюнер, исключая его влияние на сигнал.




3. Режим «mute». При нажатии на футсвич происходит «mute» сигнала (громкость «в ноль»).



4. Переключение между двумя усилителями. (Amp selector)



5. Переключение между двумя гитарами. (A\B switcher)



Вся коммутация пассивная, исключает влияние на сигнал. Питание (9v DC, стандартная полярность-минус в центре разъема) необходимо лишь для индикации режима работы.